Les recouvrements de films et OSB

Cette partie inclue les paramètres sur le pare-vapeur et le pare-pluie, mais également une option de calepinage d'OSB le long des ouvertures.

Scannez ce QR Code avec un smartphone pour visualiser le projet en photo via la plateforme MiTek 3D.

© Copyright 2002-2021 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés

1.1 Recouvrement

1.1.1 Calepinage le long des ouvertures

Afin de définir un calepinage de plaque le long des ouvertures de part et d'autre, il est possible de cocher l'option « montants d'imposte » dans le menu des propriétés.

Cette option ajoutera deux montants de chaque côté permettant la réception de l'OSB pour le clouage.





© Copyright 2002-2021 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés

1.2 Couche pare-vapeur / pare-pluie

Les différentes couches sont appliquées au mur.

Etant donné qu'il y a un recouvrement également dans les angle de murs, la surface des films est supérieure à la surface des panneaux.



© Copyright 2002-2021 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés

Le principe est le même pour les recouvrements horizontaux lors de grandes hauteurs. Tous les recouvrements sont visibles en vue structure, selon les réglages



Les réglages de recouvrement sont également paramétrables dans F4



© Copyright 2002-2021 MiTek Holdings, Inc. Tous droits réservés